

KIT NR12





Transmissor TRM6 MAX

Controle remoto de 7 ou 8 funções com display colorido gráfico Oled, joysticks projetados e fabricados pela Alfatron proporcionando qualidade, durabilidade e sensibilidade ao toque.

1



Controle AFT-LME

Controle limitador de momento e inclinação, duplo sistema de medição de pressão de 0-400 BAR, medição de inclinação da lança, indicação de momento de carga e inclinação com torre de sinalização e aviso sonoro, entrada para feedback de alavancas saída para válvula de ventagem.

2



Bateria AFT-BT-7622

2 baterias de fabricação própria 100% nacional, de fácil troca e de longa duração.

3



Carregador de bateria AFT-CH-7240

Carregador de fabricação própria 100% nacional, com indicação de carregamento e standby, conta com versões para utilização em 12v/24v e 110v/220v (quadrivolt)

4



Receptor TRM6 MAX

Receptor em caixa de alumínio injetado, proporcionando uma melhor resistência e durabilidade contra intempéries, conta com uma antena de alta precisão e com alto alcance.

5



Sirene e torre de sinalização

Torre luminosa 3 cores e sirene para sinalização de inclinação e momento de carga durante operação

6



Chicote de Funções

Chicote único de funções para ligação do receptor c/comando hidráulico eletrônico

7



Caixa Lateral com Botão de Emergência

Caixa de ótima qualidade e resistência, utilizada em emergências e quando há necessidade de parada do equipamento.

8



Cabo Can

Cabo para comunicação do rádio controle com o equipamento, possibilitando operar o produto, mesmo quando houver falta de bateria. Isso permite a operação do equipamento sem perdas, além de carregar a bateria do controle.

9



Transdutor de Pressão

Sensor para monitoramento de pressão do equipamento.

10



Sensores de berço e transporte

Sensores indutivos que monitoram o posicionamento de giro da torre para berço e transporte

11



Sensor Ângulo de Lança

Sensor responsável pelo monitoramento do ângulo da lança.

12



Etiquetas para Joystick

Etiquetas de funções para os joysticks.

13



Cabo LMI

Chicotes para o limitador de momentos e inclinação.

14



Chicote de Lança

Chicote de lança para a ligação do sensor de ângulo.

15